

# BRAND-SCHOON

## TIPS OM BRAND IN APPARATUUR TE VOORKOMEN

Allerlei apparaten maken ons leven een stuk gemakkelijker. Het gebruik ervan neemt daarom nog steeds toe. En dus ook het risico dat er iets fout mee kan gaan. In dat geval is brand misschien wel het ergste wat u kan overkomen.

'Kleine oorzaken' leiden soms tot veel menselijk leed en grote schade. Aan de hand van de volgende tien 'Gouden tips' voor het gebruik en onderhoud van apparatuur kunt u zelf veel doen om brand in apparatuur te voorkomen.

## TIPS

### DE WASDROGER

**MAAK HET FILTER VAN DE WASDROGER BIJ VOORKEUR NA IEDERE WASBEURT (MAX. NA 3 WASBEURTEN) STOFVRIJ.**

Heeft uw droger een luchtafvoerslang? Maak dan ook die één keer per jaar stofvrij. Door een verstopte slang raakt de droger oververhit en kan brand ontstaan.

Een wasdroger moet ook eens in de vijf jaar van binnen grondig worden schoongemaakt. Laat dit karweitje over aan een vakman. Die zal dat niet gratis doen, maar bedenk dat u meer geld kwijt bent als er brand ontstaat.

De wasdroger staat met stip op de eerste plaats van elektrische apparaten die brand kunnen veroorzaken. Niet verwonderlijk als u bedenkt dat hete lucht en stof een 'ideale' combinatie vormen! De kans dat in wasautomaten brand ontstaat is een stuk kleiner, maar niet uitgesloten. Bij wascombinaties is het de droger die de meeste aandacht vraagt. Laat de wasdroger liever niet draaien als u niet thuis bent.

### DE TV

**ZET DE TV HELEMAAL UIT (NIET OP STAND-BY) ALS ER NIEMAND NAAR KIJKT.**

In een televisietoestel worden bepaalde onderdelen heet als het aanstaat. Ook wanneer het toestel op stand-by staat, blijven onderdelen warm. Het zal u verbazen hoeveel stof zich kan ophopen in een televisietoestel. De combinatie warmte en stof heeft al tot menige tv-brand geleid. In moderne tv-toestellen zal niet snel brand ontstaan. Het risico is het grootst bij toestellen die naar de kinder- of studentenkamer zijn verhuisd, nadat voor de huiskamer een nieuw toestel is aangeschaft.

Een tv-toestel helemaal uitschakelen scheelt u ook in uw portemonnee. Want ook in de stand-by stand verbruikt uw toestel energie. Video- en geluidsapparatuur kunt u meestal niet helemaal uitschakelen. Daarover hoeft u zich niet ongerust te maken. Het risico dat in dit soort apparaten brand zal ontstaan is bijna uitgesloten.

### HALOGEENVERLICHTING

**ZORG VOOR VOLDOENDE AFSTAND TUSSEN HALOGEENSPOTJES EN BRANDBAAR MATERIAAL.**

Aan halogeenspotjes (ook met 12-Volt lampjes!) kunt u zich lelijk branden. Zorg er dus voor dat ze niet te dicht in de buurt van gordijnen en meubels worden geplaatst. Door langdurige verhitting kunnen die spontaan in brand vliegen.

Bij inbouw in een verlaagd plafond moet de warmte goed weg kunnen. Er moet dus voldoende ruimte zijn tussen plafond en verlaagd plafond. Informeer bij de aanschaf van inbouwspots of zij wel geschikt zijn om in te bouwen in een houten of kunststof plafond.

### KABELHASPEL/STEKKERDOZEN

**ROL EEN KABELHASPEL ALTIJD HELEMAAL UIT ALS U ER EEN ELEKTRISCH APPARAAT OP AANSLUIT.**

Een opgerold snoer in een haspel wordt warm, waardoor het isolatiemateriaal smelt. Kortsluiting is zeker het gevolg en in veel gevallen ook brand. Deze gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling, die veel schade kan aanrichten.

Grote stroomverbruikers zoals elektrische frituurpannen of elektrische kachelstijlen kunt u beter rechtstreeks op een stopcontact dan op een kabelhaspel of stekkerdoos aansluiten. Zo voorkomt u overbelasting, kortsluiting en de kans op brand.

### MAGNETRON/OVEN

**GEbruik DE MAGNETRON/OVEN UITSLUITEND VOOR HET BEREIDEN OF VERWARMEN VAN VOEDSEL OF DRANK.**

Het verwarmen of drogen van ander materiaal dan voedsel levert brandgevaar op. Stel de juiste bereidingstijd in. Brand kan het gevolg zijn als u een magnetron instelt op enkele minuten in plaats van enkele seconden.

### ELEKTRISCHE DEKEN

**TEST EEN ELEKTRISCHE DEKEN WANNEER U DIE VOOR DE EERSTE KEER IN HET SEIZOEN GAAT GEBRUIKEN.**

Als een elektrische deken de hele zomer opgerold of opgevouwen in een kast heeft gelegen kan de bedrading beschadigd zijn. Daardoor kan kortsluiting en/of brand ontstaan. Gebruik een elektrische deken alleen als die helemaal uitgevouwen is.

### AFZUIGKAP

**MAAK MINIMAAL ÉÉNMAAL PER DRIE MAANDEN HET VETFILTER VAN DE AFZUIGKAP SCHOON EN/OF VERVANG HET.**

Bij een vlam in de pan, of bij intensief gebruik van het kooktoestel kan de hele afzuigkap in brand raken. Menige keuken is hierdoor volledig uitgebrand.

### KLEINE HUISHOUDELIJKE APPARATEN

**MAAK UW BROODROOSTER, STOFZUIGER, HAARFÖHN, FRITUURPAN E.D. REGELMATIG SCHOON.**

Vervuilde apparaten zijn een stuk onveiliger en vergroten de kans op brand.

### INBOUWAPPARATUUR

**ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIEMOGELIJKHEDEN ALS U APPARATUUR INBOUWT.**

In elk apparaat ontstaat warmte. Houd daarmee rekening als u een TV, versterker, videorecorder, PC, oven, magnetron of halogeenspotjes inbouwt. Onvoldoende ventilatie veroorzaakt oververhitting en daarmee de kans op brand.

### MEER TIPS VOOR UW VEILIGHEID

**VOER TENMINSTE ÉÉNMAAL PER JAAR, BIJVOORBEELD NADAT U DE KLOK HEEFT VERZET ALS DE WINTERTIJD INGAAT, DE VOLGENDE KARWEITJES UIT:**

- Test uw rookmelder(s) en vervang de batterij
- Lees de gebruiksaanwijzing van uw blusdeken en brandblusapparaat nog eens door
- Oefen uw vluchtplan met uw huisgenoten
- Sluit de wasmachine bij voorkeur aan op een speciale wasmachineschakelaar en nooit op een ongeaard stopcontact
- Sluit een onderhoudscontract af voor de jaarlijkse controle van bijvoorbeeld uw cv-ketel of gasgeiser.

**KIJK VOOR MEER INFO OVER DEZE EN ANDERE ONDERWERPEN OP: [WWW.BRANDTEST.NL](http://WWW.BRANDTEST.NL)**

# DE BRANDTEST

Ik maak na maximaal drie droogbeurten het filter van mijn wasdroger schoon.	JA	NEE
Mijn wasdroger laat ik alleen draaien als ik thuis ben.	JA	NEE
Ik zet mijn TV helemaal uit als er niemand naar kijkt.	JA	NEE
Ik sluit mijn computer helemaal af als ik hem niet gebruik.	JA	NEE
Bij het inbouwen van apparatuur is gezorgd voor voldoende ventilatie.	JA	NEE
Er is voldoende afstand tussen mijn halogeenverlichting en gordijnen en meubels.	JA	NEE
De halogeenspotjes die in het verlaagd plafond zijn ingebouwd, zijn geschikt voor inbouw in hout of kunststof.	JA	NEE
Voordat ik apparaten aansluit op een kabelhaspel, rol ik het snoer altijd helemaal uit.	JA	NEE
Het vetfilter van de afzuigkap vervang of reinig ik elke drie maanden.	JA	NEE
Apparaten waarin warmte ontstaat (bijvoorbeeld: haarföhn, broodrooster) maak ik regelmatig schoon.	JA	NEE
Mijn oven en magnetron gebruik ik alleen voor het bereiden van voedsel of drank (dus niet voor het verwarmen van andere dingen).	JA	NEE
Voordat ik mijn elektrische deken (weer) in gebruik neem, test ik hem.	JA	NEE
Ik gebruik mijn elektrische deken alleen als die helemaal uitgevouwen is.	JA	NEE

Hoe u brand door elektrische apparaten in huis kunt voorkomen, leest u in de binnenzijde van deze brochure. Meer tips vindt u op [brandtest.nl](http://brandtest.nl).

## BRAND!

Brand in huis overkomt ons niet. Tenminste, dat denken we altijd. Toch rukt de brandweer jaarlijks zo'n 6000 keer uit voor een woningbrand en vallen er ongeveer 50 dodelijke slachtoffers door brand. Bij ziekenhuizen melden zich per jaar ruim 1300 mensen met min of meer ernstige brandwonden. Dan hebben we het hier nog niet eens over de vele duizenden kleine brandjes die mensen zelf hebben geblust en brandwonden die zelf zijn behandeld. En heeft u trouwens wel eens stilgestaan bij de enorme ravage die zelfs een klein brandje veroorzaakt? De schade bedraagt al gauw tienduizenden Euro's of meer. Brand kun je dus maar beter voorkomen!

### BRAND IN ELEKTRISCHE APPARATEN

Bijna alle elektrische apparaten worden warm in het gebruik. Apparaten waarin een ventilator zit om oververhitting te voorkomen of waarin lucht wordt 'aangejaagd' vragen extra aandacht. Vooral wanneer zich in het apparaat stof heeft

opgehoopt, waardoor warmte niet goed wegkan, ligt het gevaar van brand op de loer. Ga maar na: Warmte en brandbaar stof vormen een 'ideale' combinatie. Van warmte en stromende lucht is onder meer sprake bij: wasdrogers, magnetrons, elektrische ovens, mechanische ventilatiesystemen, ventilatorkachels, computers, laserprinters en haarföhns.

### BRANDBAARHEID VAN APPARATEN

Bij een brand die wordt veroorzaakt door onvoorzichtigheid of onoplettendheid kan ook apparatuur in brand raken. Veel apparaten zijn gemaakt van brandbare kunststof. Raakt bijvoorbeeld een tv-toestel betrokken bij een brand, dan wordt een brand al snel zo groot dat u die niet meer zelf kunt blussen. Ook komt bij brand van kunststof veel giftige rook vrij. Veel fabrikanten passen (milieuvriendelijke) brandvertragers toe om de risico's van brand te voorkomen. Vraag bij de aanschaf van een apparaat nadrukkelijk naar de brandbaarheid ervan.

# DOE DE BRANDTEST! EN ZIE WAT BRANDGEVAARLIJK IS IN HUIS.

De Brandpreventieweek wordt gesponsord door:

**ROCKWOOL**  
BRANDVEILIGE ISOLATIE

  
Centraal  
beheer

Achmea

