



## ROOKMELDERS: DO'S

Neem de tijd voor een goed advies naar bewoners en bespreek altijd:

### **De Lokatie van de melder**

Plaats bij voorkeur op iedere verdieping rookmelders. Krijgt of koopt men maar 1 melder hang die dan in de vluchtroute op de helft van de afstand voordeur-slaapkamer.

Plaats de rookmelder minimaal 3m van de keuken of badkamer.

Plaats de rookmelder altijd centraal in de ruimte uit de buurt van ramen en ventilatieroosters en min. 30 cm van een lamp.

Hang de rookmelder indien mogelijk aan het plafond, want rook gaat omhoog. Vermijd hoeken waar de lucht niet circuleert en de rook niet kan komen.

### **Het Onderhoud**

Onderhoud is eenvoudig en noodzakelijk. Reinig met een vochtige doek de buitenkant en plaats minimaal 4x per jaar en het liefste iedere maand de mond van de stofzuiger aan de bovenzijde van de rookmelder waar de lucht inlaten zit - 20 seconden is voldoende.

### **Het Testen**

Controleer de werking van de rookmelder wekelijks en minimaal maandelijks. Vervang de batterijen tijdig. TEST nooit met een vlammetje of sigaret. Dit kan het apparaat beschadigen.

### **De Alarmpauzeknop**

Leg de werking uit van de alarmpauzeknop. Dit voorkomt dat men de batterijen verwijdert. De Alarmpauzeknop vermindert de gevoeligheid van de melder gedurende 10 minuten en zal na die periode weer automatisch inschakelen.

### **De Gebruiksaanwijzing**

Haal de gebruiksaanwijzing uit de verpakking en overhandig die aan de bewoner.

**Meer tips op  
[www.firstalert.nl/veiligwonen](http://www.firstalert.nl/veiligwonen)**



## ROOKMELDERS: DON'TS

### **In de keuken**

Bij veel mensen in huis zien we vaak nog een rookmelder in de keuken hangen. Dit is geen goede plaats. Door de dampen, die daar vrij komen kan de rookmelder onnodig afgaan.

### **Testen met rook**

Bij het testen met rook (bij voorbeeld met verbrande kranten) kunnen roetdeeltjes de sensor onherstelbaar beschadigen. Gebruik de testknop – deze test behalve de sensor ook het elektronische circuit, de batterij en het alarm.

### **Batterij verwijderen**

Bij rookmelders worden de batterijen verwijderd omdat :

-De batterijen leeg zijn.

Als men de batterij verwijdert omdat die leeg is, koop dan een nieuwe batterij en laat de melder of de batterijlade zolang OPEN staan zodat ander gezinsleden kunnen zien dat de batterij er uit is.

-De rookmelder onnodig af gaat. In dat geval, controleer de lokatie en verplaats de melder.

### **Tijdens verbouwen en schilderen**

Bij verbouwen komt er veel stof vrij, bescherm de melder hiertegen door middel van huishoudfolie, of nog beter; verwijder de melder tijdelijk.

Bij het schilderen (latex) komt veel vocht vrij. Verwijder de melder totdat de verf droog is. Plaats daarna de melder weer terug (minimaal 2 dagen wachten).

### **In vochtige en stoffige ruimtes**

Plaats geen rookmelder in badkamer of garage: dit veroorzaakt ongewenst alarm door stoom, vocht en stof.

**Meer tips op  
[www.firstalert.nl/veiligwonen](http://www.firstalert.nl/veiligwonen)**